

Stav financí Aktuální stav vytištěn lístek s aktuálním stavem a celkovým stavem měsíc i Konec zadávání

Výběr hotovosti vytištěn lístek s aktuálním stavem a je vynulováno počítadlo hotovosti v pokladně. Je to totéž, jako když je vydána a vrácena kasička.

Měsíční závěrky Závěrka: předcházející měsíc () listování v předcházejících 12 měsících Tisk vybrané měsíční závěrky Konec zadávání

Vydavač stop – ano - ne (pokud je ano, které není možné změnit na ne je automat blokován z důvodu špatného nastavení)

Tiskárna Zavedení papíru chybí-li papír, vložit ho na začátek tiskárny a automaticky se zavede se a vytiskne se zaváděcí lístek ***** nechybí-li – Tiskárna OK

nastavení počátku kotouče nastaví se počátek kotouče Tuto operaci je nutné provést při každém vložení nového kotouče papíru.

Kontrolní lístek vytištěn kontrolní lístek v nulové ceně, turniket není otevřen

Kontrolní stříh proveden kontrolní stříh

Tiskárna aktivní Vždy potvrzeno, - voucher je vytištěn vždy po vhození mincí, turniket otevřen okamžitě po vhození požadované částky

Aktivace tlačítkem potvrzeno, - voucher je vytištěn jen po vhození mincí a zmáčknutí tlačítka, turniket je otevřen po vhození požadované částky

stále vypnuta potvrzeno, - voucher je vytištěn jen po vhození nedostatečného obnosu a po zmáčknutí tlačítka, turniket je otevřen okamžitě po vhození požadovaného obnosu

Provoz bez tiskárny

Stav financí Uživatelské menu Nastavení datumu zobrazení data výběr pozice na změnu provedení změny Zapsáno OK

Nastavení času zobrazení času výběr pozice na změnu provedení změny Zapsáno OK

Poplatky

DPH zobrazení výše v % výběr pozice na změnu provedení změny Zapsáno OK

Poplatek Kč zobrazení poplatku výběr pozice na změnu provedení změny Zapsáno OK

Poplatek Euro zobrazení poplatku výběr pozice na změnu provedení změny Zapsáno OK

Kapacita kotouče 000144000 výběr pozice na změnu provedení změny

pozn.: hodnota 144 000 platí pro dodaný papír (55g/m² d 50/200) a určuje počet řádků, které lze na cívku natisknout. Pro jiný papír je nutno tuto hodnotu změnit.

Nastav poč. koto. 000144000 nebo jiná nastavená kapacita kotouče se nastaví jako počáteční hodnota.

Blokuj rezačku Blokuj rezačku Ne Blokuj rezačku Ano Lístky nebudou řezány, budou vydávány jako souvislý pás

Přidaný text Vložené řádky Počet nastavit počet řádků s vloženým textem (max. 10) počátek vlož. řádků

Řádky na konci volné řádky kon. volné řádky kon. 00 výběr pozice na změnu provedení změny OK

pozn.: volné řádky na konci se využívají, pokud např. kvůli čteče čárového kódu musí být tento kód posunutý kus od spodního okraje lístku., nebo na reklamu - lze takto zobrazit jen část

Edituj hlavičku Volba radku : 1 výběr řádku potvrzení výběru výběr pozice na změnu potvrzení pozice () změna vybraného znaku OK

Inic. tiskárny – nechat ano, ne se využívá je při práci v síti

Konec zadávání

Stav financí Servisní menu Servisní menu 0000 nastavit heslo 8685

Nastavení v.č. – není využito

Doba sepnutí zobrazí se doba sepnutí (v ms) výst. relé výběr pozice na změnu provedení změny OK

Intenzita tisku zobrazí se nastavená intenzita 0 – 3 provedení změny OK (intenzita 3 je nejvyšší - 2 je doporučená)

Nuluj stříhač zobrazí se počet stříhů Zapsáno OK nastavena 0

Nuluj počet tisk zobrazí se počet lístků Zapsáno OK nastavena 0

Do zablokování – neměnit, musí zůstat 9999

Volba kódování – v této aplikaci se nevyužívá

Síťová adresa - využívá se jen při práci skupiny automatů řízených centrálním počítačem

Výrobní heslo – nutno zadat další heslo - přístup je umožněn pouze výrobcí a oprávněným technikům - dojde k úplnému vynulování

***** Pozor - je nutno prvně potvrdit spodním tlačítkem zavedení papíru - na displeji se objeví nápis vložte papír, pak je potřeba do tiskárny s přiklopenou hlavou vložit papír. Tiskárna si sama papír zavede. Pokud je do tiskárny vložený papír v okamžiku, kdy je na displeji nápis zavedení papíru nedojde k jeho automatickému zavedení.