


## AUM 12



### TYPOVÁ PŘÍMOKA

**AUM 12.1** - aut. umyv. baterie na jednu vodu - 12 V ze zdroje ZAC

**AUM 12.2** - aut. umyv. baterie na teplou a studenou vodu - 12 V ze zdroje ZAC

**AUM 12.TV** - aut. umyv. baterie na teplou a studenou vodu, s termost. ventilem - 12 V ze zdroje ZAC

**AUM 12.1B** - aut. umyv. baterie na jednu vodu - 6 V (4x AA baterie)


**AUM 12.2B** - aut. umyv. baterie na teplou a studenou vodu - 6 V (4x AA baterie)

**AUM 12.TVB** - aut. umyv. baterie na teplou a studenou vodu, s termost. ventilem - 6 V (4x AA baterie)

*Nastavení teploty provozovatelem.*

*Provedení AUM 12.xB má otočné výtokové ramínko.*

## AUM 16



### TYPOVÁ PŘÍMOKA


**AUM 16** - aut. umyv. baterie na 2 vody - 12 V ze zdroje ZAC

**AUM 16.B** - aut. umyv. baterie na 2 vody - 6 V (4x AA baterie)

**AUM 16.E** - aut. umyv. baterie pro beztlakový průtokový nebo zásobníkový ohřivač, 12 V ze zdroje ZAC

*Nastavení teploty uživatelem (směšovací ventil).*

## AUM 16.TV



### TYPOVÁ PŘÍMOKA


**AUM 16.TV** - aut. umyv. baterie na 2 vody - 12 V ze zdroje ZAC

**AUM 16.TVB** - aut. umyv. baterie na 2 vody - 6 V (4x AA baterie)

**AUM 16.TVE** - aut. umyv. baterie pro beztlakový průtokový nebo zásobníkový ohřivač, 12 V ze zdroje ZAC

*Nastavení teploty uživatelem (termostatický ventil).*

## AUM 17



### TYPOVÁ PŘÍMOKA

**AUM 17** - baterie na 2 vody - 12 V ze zdroje ZAC

**AUM 17.B** - baterie na 2 vody - 6 V (4x AA baterie)

**AUM 17.E** - baterie pro beztlakový průtokový nebo zásobníkový ohřivač, 12 V ze zdroje ZAC

*Nastavení teploty uživatelem (směšovací ventil).*