

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	640 W
Teplota vzduchu:	cca 15 ⁰ C nad teplotu okolí
Počet párů obuvi:	12

Popis sušičky obuvi:

ASO 04 je sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem. Na nosném plášti jsou osazeny trny pro 12 párů obuvi. **Obuv musí být na trny nasazována špičkou nahoru.** Při obráceném nasazení (špičkou dolů) dochází ke špatnému sušení ve špičce obuvi. Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení závisí na typu obuvi a na její vlhkosti a pohybuje se od 2 do 10 hodin. Při sušení menšího počtu párů obuvi je vhodné nevyužité trny zaslepit.

INSTALACE SUŠIČKY OBUVI**Stavební připravenost:**

1. Připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz s jištěním 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE, odpovídající danému prostředí

Montáž sušičky obuvi:

1. Upevnit sušičku na **nehořlavou** stěnu – pomocí vrutů do hmoždinek.
2. Spodní hrana sušičky musí být **minimálně 100 mm nad úrovní podlahy**, aby nebylo omezené nasávání vzduchu.
3. Připojit vodič pospojování na svorník pospojování.
4. Připojit el. přívod - zasunout vidlici 230 V, 50 Hz do připravené zásuvky. Zásuvku lze dle potřeby doplnit o spínací hodiny (denní, týdenní).
5. Zapnout vypínač ve spodní části sušičky. Provoz je indikován svícením krytu vypínače

Upozornění:

- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.

Pozor! Sušičku obuvi ASO 04 lze instalovat pouze na nehořlavé podklady a v prostorách normálních dle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00 - 5 -51

Dodané díly:

plášť sušičky	1 ks	ventilátor	2 ks
topná jednotka	2 ks	připojovací kabel s 1f zástrčkou	1 ks